

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕСТНОСТИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕНПЛАНОВ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

3HAK 6.1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Руководство пользователя

ЗНАК 6.1 Руководство пользователя. Восьмая редакция.

support@credo-dialogue.comtraining@credo-dialogue.com

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6
Новое в версии	7
Структура проекта	8
Структура знака	9
ГЛАВА 2. ИНТЕРФЕЙС	
Панель свойств. Работа с параметрами элементов	
Настройка параметров системы	11
Инструменты масштабирования и перемещения	
изображения на экране	14
ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗНАКА	15
Работа с проектом	15
Новый проект	15
Режимы работы	
Работа с элементами знака	19
Щит	19
Маршрут	20
Объект	21
Текст	21
Пиктограмма	22
QR-код	24
Номер маршрута	24
Расстояние	24
Указатель направления	24
Работа с указателем направления	
Компоновка элементов знака	
Копирование индивидуальных дорожных знаков	
в программный продукт КРЕДО «Организация примения»	20
«ОНТАНИЭАЦИИ ДВИМЕНИИ»	

ГЛАВА 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖА	
Установка и редактирование размеров	31
Элементы оформления	
Штамп	
Примечание	
Таблица используемых букв и символов	
Компоновка элементов чертежа	
ГЛАВА 5. ПЕЧАТЬ И ЭКСПОРТ ПРОЕКТА	
Экспорт данных	
Печать	
Замена цвета	
Вывод на печать	
ГЛАВА 6. УПРАЖНЕНИЕ	
Создание указателя направлений	
Создание участка №1	
Создание участка №2	
Создание участка №3	44
Создание моста и населенного пункта	45
Создание и редактирование объектов	
Создание и добавление существующего знака	
Компоновка элементов знака	
Простановка размеров	
Подготовка к печати	50
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	52
ПОДПИСКА	54

введение

Настоящее руководство пользователя предназначено для самостоятельного освоения основных принципов и методов работы программы ЗНАК, позволяющей выполнять проектирование автодорожных знаков.

Документация содержит краткую информацию об интерфейсе программы, основных настройках, описание работы отдельных команд и технологию выполнения основных видов работ.

Особенности работы программы пользователи осваивают при выполнении типовых заданий. В руководство включено упражнение, в котором приведена методика работы при проектировании индивидуальных знаков.

Для лучшего понимания документация иллюстрируется рисунками. Ссылки на главы и разделы, а также некоторые справочные сведения помогут досконально разобраться в предоставленном материале.

Для получения более полной информации, а также в дополнение к данному руководству рекомендуем пользоваться справочной системой, имеющейся в программе. Содержание справки вызывается при помощи клавиши $\langle FI \rangle$ или из меню Справка.

Глава 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Программа предназначена для проектирования автодорожных знаков согласно документам, принятым в России, Беларуси, Украине, Казахстане, а также в странах ближнего зарубежья на бывшем постсоветском пространстве.

При разработке программы были использованы следующие нормативные документы: ГОСТ Р 52290-2004 (Россия) и ГОСТ 32945-2014 (для России), ДСТУ 4100-2014 и ДСТУ 4100-2021 (Украина), СТБ 1140-2013 (Беларусь), СТ РК 1125-2002 (Казахстан), ГОСТ 10807-78 (СССР), а также Методическое пособие по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации.

Программа рассчитана на инженеров-проектировщиков, знакомых с правилами применения и проектирования дорожных знаков, в частности с принципами компоновки индивидуальных знаков.

Результатом работы в программе является проект, состоящий из одной или нескольких страниц (чертежей), на которых скомпонованы знаки и, при необходимости, дополнительная информация в виде примечаний к каждому знаку, таблицы с размерами литерных площадок и высотой букв, цифр и символов, используемых при создании знаков.

Находясь на любой стадии проектирования, можно выполнять не только компоновку элементов чертежа, но и создание или редактирование элементов знака, например, путем добавления надписей, пиктограмм, указателей или объектов. При вставке пиктограмм можно использовать не только символы из библиотеки, но и файлы с растровой графикой. На щиты некоторых знаков можно добавлять еще и другие новые или ранее созданные индивидуальные знаки, а также стандартные знаки, например, «Движение запрещено» и т.п.

Все элементы на щите знаков могут компоноваться программой автоматически или вручную, причем автоматическая компоновка может быть в нескольких режимах: по колонкам, компактная, компактная без указателей. Исключением являются знаки «Предварительный указатель направлений» и «Схема объезда» (6.9.1 и 6.17 по ГОСТу Р 52290-2004 (Россия) и ГОСТ 32945-2014 (для России); 5.20.1 и 5.31 по СТ РК 1125-2002 (Казахстан) по ГОСТу 10807-78 (СССР); СТБ 1140-2013 (Беларусь); 5.51 и 5.56 по ДСТУ 4100-2014, 5.57 и 5.64 по ДСТУ 4100-2021 (Украина)), компоновку которых необходимо выполнять только вручную.

В программе при создании знаков имеется возможность выбора различных видов указателей направлений:

- стрелки стандартные (ровные, с закруглением);
- сложные указатели, в которые, при необходимости, можно добавлять обозначения мостов/путепроводов и населенных пунктов.

Пользователь может создавать новые, редактировать существующие индивидуальные конфигурации указателей направлений и сохранять их в Библиотеке указателей направлений.

Текущие проекты сохраняются в формате TSP. Также в программе предусмотрена возможность работы с чертежами и знаками, созданными в предыдущих версиях программы.

После окончания работы над проектом имеется возможность непосредственно из программы вывести на печать весь проект или выбранную страницу.

При необходимости можно экспортировать данные в следующие форматы: BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF, DXF и PDF.

Также имеется возможность передачи проекта в программу Corel-DRAW (начиная с версии 11 до версии X5).

Прежде чем перейти к подробному описанию работы программы, приведем перечень дополнительных возможностей, реализованных в текущей версии программы ЗНАК 6.1.

НОВОЕ В ВЕРСИИ

- Добавили возможность записи в проект Знака мета-данных, для дальнейшего открытия проекта Знака в ПП КРЕДО ОРГАНИЗА-ЦИЯ ДВИЖЕНИЯ.
- Добавили пользовательскую настройку для расчета массы щита знака.
- В методике по ГОСТ 32945-2014 для России добавлены новые возможности:
- Знак 5.15.2. Добавили новый шаблон для работы с элементами щита по аналогии со знаком 5.15.7.
- Знак 6.12. Добавили возможность задавать больше объектов.
- Знак 6.10.1. Добавили возможность задавать оранжевый фон и больше маршрутов.

- Знак 6.10.1. Добавили возможность отдельно устанавливать размер разделяющей черты между разными направлениями.
- Знак 9.2. Добавили белый и желтый фон для информационных щитов.
- Знаки 6.14.1 и 6.14.2. Добавили возможность игнорировать цвет рамки для текста.
- Исправили значение радиуса внутренней каймы для индивидуальных знаков с белым и желтым фоном.

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Работа в программе начинается с создания или открытия проекта. Как было сказано выше, проект может состоять из одной или нескольких страниц (чертежей), на каждой из которых можно разместить один или несколько знаков. Причем при нехватке на странице места для добавляемого знака, программа автоматически создает дополнительную страницу проекта, на которую и помещает знак. Страницы проекта могут иметь разный формат, ориентацию бумаги и состав элементов чертежа.

Данные проекта отображаются в окне Элементы проекта в виде многоуровневой иерархической структуры – перечня страниц, каждая из которых состоит из определенного количества элементов (рис. 1.1).



Puc. 1.1

На каждой странице проекта могут присутствовать как элементы оформления чертежа (основная рамка, примечание к знаку, таблица используемых букв и символов, штампы), так и непосредственно сам знак или знаки, состоящие из отдельных элементов.

СТРУКТУРА ЗНАКА

Знак представляет собой щит определенного размера, на котором раз-

мещаются стандартные знаки или элементы описания одного или нескольких маршрутов для индивидуальных знаков.

Для стандартных и рекламных знаков может быть изменен типоразмер, масштабный коэффициент, цвет щита (если это предусматривает нормативный документ), наличие внешней рамки и текст, например, значение рекомендуемой скорости или добавлен новый текст с указателем (на рис. 1.2 – это расстояние до объекта с указанием направления).



Для индивидуальных знаков каждый маршрут может иметь свои указатели направления и содержать один или несколько объектов, для которых можно выбрать пиктограмму или растровое изображение, номер маршрута и расстояние, а также текст с названием объекта/объектов, состоящий из нескольких строк (рис. 1.3).



Puc. 1.3

Структура знака индивидуального проектирования формируется пользователем, причем программа позволяет выполнять редактирование элементов знака на любой стадии проектирования.

Глава 2

ИНТЕРФЕЙС

В основе интерфейса программы лежит стандартный интерфейс Windows (лента), адаптированный в соответствии с ее спецификой. После запуска программы открывается окно, элементы которого показаны на рис. 2.1.



Puc 2.1

Команды программы расположены как в главном меню, так и на панелях инструментов в виде пиктограмм.

В нижней части экрана находится строка с ярлыками страниц, которая служит для перехода между страницами проекта (аналогично переходу в дереве проекта на панели Элементы проекта).

Подробнее рассмотрим Панель свойств, так как этот элемент интерфейса несет основную нагрузку при проектировании знака.

ПАНЕЛЬ СВОЙСТВ. РАБОТА С ПАРАМЕТРАМИ ЭЛЕМЕНТОВ

Панель свойств состоит из окон Элементы проекта и Параметры (рис. 2.1), обеспечивающих выбор и редактирование параметров элементов знака и чертежа.

В окне Элементы проекта выполняется добавление, удаление, выравнивание, перемещение или копирование элементов, если операции доступны. Для этого используются команды контекстного меню (правая клавиша мыши) (рис. 2.2).





Смотри также Возможности

и настройки выравнивания показаны в разделе «Компоновка элементов знака» главы 3 «Проектирование знака».

На заметку В контекстном меню ярлыков страниц (в нижней строке рабочего окна) доступны команды добавления, удаления, перемещения и переименования страниц проекта.

Каждый элемент имеет свои параметры, которые отображаются в окне **Параметры и Размещение** после выделения его в списке окна Элементы проекта или указания левой клавишей мыши на его изображение в рабочем окне. Так, например, на рисунке 2.3 представлены параметры для щита.

В окне Замечания находится диалог с перечислением ошибок компоновки чертежа.

🗹 Параметры	□ # ×
Размеры щита: —	
О Типоразмер	~
Произвольный	<u>Ш</u> ирина: 1981 🌲
	<u>В</u> ысота: 1400 🜲
Масштаб 1: 15	÷
Цвет щита:	Зеленый 🔻

Puc. 2.3

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

Настройка параметров системы осуществляется в диалоге Параметры системы, вызывается при помощи команды Система на вкладке Настройки.

На вкладке Общие устанавливаются настройки, показанные на рис. 2.4.

На заметку Область печати вычисляется из анализа конфигурации и установок принтера. Если установленные в Windows принтеры отсутствуют, то область печати будет равна размеру бумаги чертежа.

Параметры систем	ы			×
🗞 Общие 📑 Размеры 🌐 Язык и шрифты				
Стиль отображения:		📕 Цветн	ой сплошной	*
Количество шагов тот	тмена":	50 ‡]	
Масса 1 кв. метра лис	та щита (в кг):	15 ‡]	
Размер изображения знака в буфер обмена	при копировании а (в точках):	500 🌲]	
Колесо мышки —				
Вертикальная пр	окрутка страницы,	+Ctrl - изме	нение масшта(5a
О Изменение масшт	аба отображения ст	границы		
Показывать грани	ицы допустимой печ	ати		
Сохранять мета-и	нформацию в проек	те		
— Расположение конф	игурации			
Нормативы:	C:\Program Files (x8	6)\Credo\CF	REDO ZNAK UA	SysPari ···
Шаблоны штампов:	C:\Users\shabunya_	e\AppData\	Roaming\Знак_	_5\Fram ···
Цветокоррекция:	C:\Users\shabunya	e\AppData\	Roaming\Знак_	_5\Color ···
Справка			Ok	Отмена

Puc. 2.4

Пользователь может изменить значение в строке Масса 1 кв. метра листа щита (кг) (рис. 2.4).

При установке флажка в строке Сохранять мета-информацию в проекте (рис. 2.4) метаданные записываются в проект Знака для дальнейшего открытия этого проекта в ПП КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕ-НИЯ.

В разделе **Расположение конфигурации** указаны пути к шаблонам штампов и требованиям к знакам, файлам цветокоррекции. В изменении этих значений обычно нет необходимости.

На вкладке **Язык и шрифты** осуществляется выбор языка оформления чертежей и язык интерфейса – русский или украинский.

Доступные шрифты отображаются в списках.

На заметку Файлы основного шрифта и шрифта символов (знаки автомагистрали, аэропорта, спортивных сооружений и т.д.) разработаны индивидуально и поставляются в комплекте с программой.

Глава	2.	Интер	фейс
-------	----	-------	------

Параметры системы	\times
🎭 Общие 🚍 Размеры 🌐 Язык и шрифты	
Вид размерной линии (размеры в мм)	
Уровни размеров	
7 Фасстояние между первым уровнем размеров и изображением элемента (в мм) 5 Фасстояние между последующими уровнями размеров (в мм)	
Толщина линий (в мм) Ширина надписей	
Размерные линии:	и
Сонтуры элементов: 0.2 -	
Размеры для сегментов указателя направлений	
 Отображать размеры от оси сегмента Значения в окне Параметры для оси сегмента 	
Абсолютные значение в окне параметров	
Справка Отм	ена

Puc. 2.5

На вкладке **Размеры** (рис. 2.5) выполняется настройка параметров отображения размеров. Если в группе настроек **Размеры** для сегментов указателя направлений установлен флажок **Отображать размеры от оси сегмента**, то размер будет отображаться согласно рис. 2.6, а если флажок не установлен, то согласно рис. 2.7.



На заметку Установка флажка Значения в окне Параметры для оси сегмента влияет на значения параметров при создании и редактировании указателя направлений.

При установке флажка **Абсолютные значения в окне параметров** размеры будут показаны в мм.

<u>Смотри также</u> О режиме установки размеров см. главу 4 «Оформление чертежа».

ИНСТРУМЕНТЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ

Установки в диалоге Параметры системы (команда Система на вкладке Настройки):

- Установка режима колеса мыши **Вертикальная прокрутка страницы**: <u>прокруткой колеса</u> выполняется вертикальное перемещение изображения. При одновременном нажатии <*Ctrl>* - увеличение или уменьшение изображения. При одновременном нажатии <*Shift>* горизонтальная прокрутка.
- Установка режима колеса мыши Изменение масштаба отображения страницы: прокруткой колеса выполняется только увеличение/уменьшение изображения (масштабирование).

На вкладке Главная:

- Выбор масштаба изображения в рабочем окне из выпадающего списка 50 %
- Автоматический подбор масштаба для отображения всего чертежа на экране нажатие кнопки Показать все
- Автоматический подбор масштаба для отображения только знака нажатие кнопки Показать знак (после выбора знака в рабочем окне или в списке окна Элементы проекта).
- Увеличение масштаба изображения возможно после нажатия кнопки Увеличение
- Уменьшение масштаба изображения возможно после нажатия кнопки Уменьшение

На экране:

- Увеличить либо уменьшить масштаб отображения в рабочем окне можно также с помощью горячих клавиш Увеличить <*Ctrl*+ +> и Уменьшить <*Ctrl*+ ->.
- Перемещение изображения на экране возможно при <u>нажатии</u> на колесико мыши, указывая курсором в рабочей области направление, изображение будет сдвигаться в противоположную сторону.

Глава 3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗНАКА

РАБОТА С ПРОЕКТОМ

При запуске программы пользователю сразу же предлагается выбрать вид работы в диалоге **Начало работы**: создать новый проект; открыть для редактирования существующий проект, созданный в текущей вер-

сии в формате TSP, или чертеж, созданный в предыдущих версиях в формате PRJ; открыть последний редактируемый проект (рис. 3.1).

На заметку Открыть проект и создать новый можно при помощи соответствующих команд на вкладке Главная.

Начало работы 🛛 🕹	
 Создать новый проект Открыть существующий проект 	
Открыть проект из последних редактируемых C:\Program Files (x86)\Credo\CREDO ZNAK50\Примег	
Язык оформления чертежей:	
Русский 🔻	
ОК Отмена	
Рис. 3.1	

В данном диалоге также выбирается язык оформления чертежей: русский, белорусский, украинский или казахский. От этого зависит, на каком языке будут создаваться примечания к знакам и таблицы используемых букв и символов. Причем, уже созданный проект можно открыть с использованием другого языка.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

При создании нового проекта открывается диалог Выбор методики и **шаблона знака** (рис. 3.2), в котором осуществляется выбор: документа, по методике которого будет создаваться знак, и номер самого знака, а также задается необходимость создания для выбранного знака таблицы используемых символов и примечания. При этом для многих знаков предусмотрена возможность выбрать один из разработанных шаблонов знака.



Рис. 3.2

Чтобы добавить на созданную страницу различные элементы проекта или создать новую страницу, предусмотрены соответствующие команды на вкладке Вставка (рис. 3.3). Эти команды открываются по правой клавише мыши после того, как выделена рабочая область.

При добавлении нового знака открывается диалог **Выбор методики и шаблона знака** (рис. 3.2). Если для размещения нового знака на текущей странице места недостаточно, то создается дополнительная страница, в противном случае все размещается на одной странице.



Puc. 3.3

При добавлении существующего знака можно выбрать: созданные в версии 5.0 и 6.0 проекты в формате TSP и созданные в версии 5.0 знаки в формате TSS, а также знаки, созданные в версии 4.4 в формате TRS (рис. 3.4).

Имя файла:	5_61	-
Тип файлов:	Файлы проектов ver. 6, 5 (*.tsp)	-
	Файлы проектов ver. 6, 5 (*.tsp)	
	Файлы знаков v.5 (*.tss) Файлы знаков v.4 (*.trs)	

Puc. 3.4

На чертеже (странице) можно разместить несколько знаков одновременно (рис. 3.5).

Если места для выбранных знаков на данной странице будет недостаточно, то программно создается дополнительная страница проекта.



На заметку Если при создании проекта ни один знак не был выбран, то проект формируется в виде пустой страницы с параметрами по умолчанию, которые можно редактировать в окне **Параметры**.

Добавить можно не только знак целиком, но и отдельные его элементы: маршрут, указатель направления, объект, пиктограмму, расстояние, номер маршрута, текст, QR-код (для знака-указателя 10.1). Возможность добавления зависит от выбранного элемента, к которому выполняется добавление, и наличия у него уже созданных ранее элементов.

Весь знак или какие-либо его элементы, а также примечание и таблицу букв и символов можно удалить командой Удалить. Она вызывается с помощью правой клавиши мыши в рабочей области или на вкладке Главная, после выбора нужного элемента. Примечание к знаку и таблица используемых букв и символов формируются программно.

В таблице отображается информация о параметрах букв и символов, которые использовались при создании знака.

<u>Смотри также</u> Подробнее о формировании таблиц и примечаний см. главу 4 «Оформление чертежа».

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Особенностью проектирования в программе является использование отдельных режимов работы для редактирования параметров элементов знака или чертежа и измерений.

Режимы работы устанавливаются пользователем при помощи кнопок панели на вкладке Главная.

- Режим Параметры. Основной режим, устанавливаемый по умолчанию. В режиме выполняется редактирование параметров элементов знака и чертежа, а также производится компоновка (перемещение) элементов знака и элементов чертежа (знаков, штампов, примечаний и т.д.).
- Режим Измерения. В этом режиме можно производить измерения между 2-мя указанными точками в главном окне.

Вид компоновки для индивидуальных знаков выбирается в параметрах режима на панели параметров. Интерактивное перемещение элементов выполняется при выборе *ручной* компоновки.

На заметку Вид компоновки можно также выбрать в окне Параметры при редактировании знака.

Для стандартных знаков различные виды компоновки не предусмотрены. Но для тех из них, где допускается наличие дополнительной информации (тексты, пиктограммы, указатели направлений), также возможно интерактивное перемещение отдельных элементов.

Для этого следует сначала выбрать элемент, затем переместить его курсором на нужное место (вид курсора изменится со стрелки Windows на вид Φ).

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ЗНАКА

Каждый знак в программе имеет определенную структуру (см. главу 1).

Для индивидуальных знаков она формируется в зависимости от потребностей пользователя и представляет собой набор определенных элементов, которые отображаются на панели Элементы проекта (рис. 3.6, знак *6.17 Схема объезда*).

Похожую структуру могут иметь и некоторые стандартные знаки, например, *9.1 Рекламный знак* (рис. 3.6).

Вместе с тем большинство стандартных знаков имеют определенный вид, который не должен подвергаться изменениям. Поэтому такие знаки представлены одним общим элементом, например, знак 6.18.3 Направление объезда (рис. 3.6).



Puc. 3.6

<u>Смотри также</u> О работе с панелью свойств см. главу 2 «Интерфейс».

Далее рассмотрим основные элементы и работу с их параметрами на примере индивидуального знака.

ЩИТ

В параметрах щита можно выбрать размер щита (рис. 3.7):

- минимальный размеры рассчитываются программно с учетом минимальных отступов между элементами знака;
- типоразмер применяются нормируемые размеры щита знака согласно выбранному УЗДП;

🗹 Параметрь	I	□ # ×
Размеры щита Минималы Типоразме	а: ный :p	
О Произволь	ный	Ширина: 1111 🌲
		<u>В</u> ысота: 497 🗘
Масштаб 1:	10	*
Цвет щита:		Синий 🔻
Компоновка:	Ручна	• Ri
	Ручна	R
	KOMDA	иатическая по колонкам
	Компа	актная

Puc. 3.7

 произвольный — в этом случае становятся активными поля для ввода ширины и высоты щита. В зависимости от знака можно назначать цвет щита и выбирать способ компоновки элементов знака.

<u>Смотри также</u> Подробно о видах компоновки см. ниже раздел «Компоновка элементов знака».

Кроме этого, на панели параметров можно задать масштаб, в котором знак будет отображаться на чертеже.

На заметку Для знака «Начало населенного пункта» можно указать наличие красной полосы для использования его как знак «Конец насленного пункта». Для знака-указателя можно добавить QR-код.

Параметры щита для Знака-укзателя 10.1 отличаются от других знаков. Цвет щита - всегда коричневый.

Для щита знака-указателя 10.1 нет параметра **Компоновка**, и размер щита подбирается иначе: поскольку знак-указатель 10.1 по нормам должен соответствовать пропорциям, то размер знака задается по одной из трех величин.

Установка флажка Квадратная область пиктограммы делает пиктограмму квадратной за счет разделяющей линии.

МАРШРУТ

Маршруты добавляются командой **Маршрут** в контекстном меню для выделенного знака или на вкладке Вставка (рис. 3.8).



Puc. 3.8

На некоторых знаках, например 6.10.1 и 6.14.2 (ГОСТ Р 52590-2004), могут отображаться несколько маршрутов, в этом случае для каждого из них можно указать цвет фона.

Маршрут может включать в себя **Объект** и **Указатель направления**. Для знаков «Предварительный указатель направлений» и «Схема объезда» маршрут может содержать также знаки индивидуального проектирования и стандартные знаки.

Для добавления элементов маршрута нужно указать курсором щит знака и в контекстном меню выбрать нужный элемент или выбрать элемент на вкладке.

При добавлении нового знака открывается диалоговое окно Выбор методики и шаблона знака, в котором выбирается нужный знак для подгрузки на щит.

При выборе индивидуального знака, по сути, идет работа по созданию нового индивидуального знака, как если бы вы просто создавали новый знак. При выборе стандартного знака, он подгружается в масштабе, принятом для щита.

При добавлении существующего знака можно выбрать: созданные в версии 5.0 знаки в формате TSS и проекты в формате TSP, а также знаки, созданные в версии 4.4 в формате TRS.

Для добавленных знаков возможно редактирование всех параметров и их перемещение в пределах щита.

Для добавления к маршруту объекта из списка доступных элементов следует выбрать **Объект**. Объект может быть создан без рамки и с рамкой, которая, в свою очередь, может иметь или не иметь обрамляющую кайму (рис. 3.9).

Объект может состоять из текста, пиктограммы (графического файла), номера маршрута и расстояния (рис. 3.8).

Рассмотрим элементы, которые могут входить в состав Объекта.

ТЕКСТ

В объект по умолчанию входит Текст. По сути, текст – это наименования населенных пунк-

ОБЪЕКТ

🗹 Параметры	□ # ×
Рамка объекта:	Без каймы 🔻
Цвет рамки:	нет Без каймы С каймой







тов, названия рек и т.п. Текст может состоять из одной или нескольких строк.

Для выделенной строки текста в параметрах можно изменить содержание и вид текста – кнопка **Изменить** (рис. 3.11). Для строки можно выбрать шрифт, назначить высоту строки и величину пробела, установить

параметр сокращения литерных площадок (рис. 3.10).

Все строки текста одного объекта могут быть написаны одним из следующих размеров: 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 мм.

Для группового редактирования высоты текста, созданного из нескольких строк, нужно выделить курсором строку **Текст** и в окне параметров задать высоту текста (рис. 3.10).

🗹 Параметры	— #	×
Текст: БЕРЁЗОВСКИЙ		
🗸 Сокращать	Транслитерация	
Высота текста	ВСЕ БОЛЬШИЕ	-
Величина проб	все маленькие	
🗸 Величина г	С большой	
Шрифт:		-
Шрифт по ГО(Таблица символов	

Puc. 3.11

ΠИКТОГРАММА

Пользователь имеет возможность добавлять на щит символы из библиотеки, поставляемой с программой или графические файлы в форматах PNG, JPG, JPEG, BMP, ICO, EMF, WMF (рис. 3.12).

На заметку В папке Примеры имеется папка Стандартные знаки_пиктограммы.

Для пиктограммы задается расположение относительно строк, а также размер (задается высота в долях от значения высоты строк **h**). Возможно назначение отображения пиктограммы в рамке вместе с объектом (если объект создан в рамке).

✓ Параметры □ म ×	✓ Параметры
Расположение:	Расположение:
Высота (от h):	Высота (от h): 1
Источник: 🔫 Библиотека символов 🔻	Источник: 🗁 Из файла 🔻
	Файл: Полный путь Полный путь Относительный путь В подпалке проекта

Puc. 3.12

В строке **Расположение файла** задается параметр, определяющий путь, по которому хранится изображение. Настройка указывает программе, где искать изображение при последующем открытии проекта.

- Полный путь в проекте сохраняется полный абсолютный путь к изображению. Это позволяет без всяких проблем перемещать файл проекта в пределах компьютера пользователя. Однако могут возникнуть сложности при открытии проекта на других компьютерах, если файл изображения хранится в другом каталоге или на другом диске.
- Относительный путь сохраняет путь к изображению относительно проектного файла. Удобно использовать при наличии доступа к общим папкам, дискам.
- В подпапке проекта создается папка с именем проекта, в неё программа копирует файл изображения, а в проектном файле сохраняется только имя изображения. Рекомендуется использовать при переносе проекта и изображений на другие компьютеры.

На заметку Если после размещения на щите знак пиктограммы оказался под каким-либо элементом, то его можно переместить с помощью команд **Переместить выше /ниже** контекстного меню.

QR-КОД

Используется для размещения на знаках-указателях. QR-код деляется датчиком или камерой смартфона как двумерное изображение.

НОМЕР МАРШРУТА

Каждая дорога имеет свой номер маршрута согласно принятой классификации дорог в том или ином регионе. В зависимости от этого задает-

ся буквенное и/или числовое значение, а также фон номера маршрута (рис. 3.13).

Если объект задан в рамке, то номер маршрута может располагаться в рамке вместе с объектом либо самостоятельно.

Кроме этого, имеется возможность назначить сторону расположения и выравнивание номера маршрута относительно объекта (рис. 3.13).

На заметку Для некоторых знаков, например, при наличии нескольких указателей направлений или при ручной компоновке элементов, данные параметры недоступны для выбора.

РАССТОЯНИЕ

При указании расстояния можно выполнить настройки, показанные на рис. 3.14. Значение расстояния можно ввести как целое, так и дробное. Высота цифр будет







Puc. 3.14

такая же, как и высота букв в тексте для данного объекта.

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

Указатель направления/ направлений показывает направление движения к объекту или нескольким объектам. Выбрать вид указателя можно из предложенных вариантов в окне **Параметры** (рис. 3.15). В программу встроены указатели, имеющие как типовую конфигурацию, так и индивидуальную – **Из библиотеки**. На заметку В Библиотеке указателей направлений (рис. 3.18) хранятся индивидуальные конфигурации указателей. Здесь же пользователь может создавать новые и редактировать существующие указатели.

Указатель направления (рис. 3.15) может быть расположен слева или справа относительно выбранного элемента (на тех знаках, которые это допускают). Кроме этого, можно назначить параметры размеров указателя рис. 3.16.

Окно параметров для выбора указателя и технология его создания на знаках «Предварительный указатель направлений» и «Схема объезда» несколько отличается от других знаков (рис. 3.17).

Как правило, указатели направлений на вышеуказанных знаках имеют индивидуальную конфигурацию, поэтому их выбирают из библиотеки, поставляемой с программой, и либо создают новые, либо редактируют существующие, взятые из библиотеки. Создавать и редакти-

ровать указатели направлений можно на щите знака или с помощью Редактора указателя направлений (вкладка Настройки).

Редактор указателя направлений открывается при выборе команд Изменить (редактирование выбранного указателя) или Новый в диа-

логовом окне **Библиотека** указателей направлений (рис. 3.18).

Этот диалог в свою очередь открывается при активизации команды Взять из библиотеки (рис. 3.18) или при выборе вида указателя Из библиотеки (рис. 3.15).



Puc. 3.15



Рис. 3.16



Puc. 3.17



Puc. 3.18

РАБОТА С УКАЗАТЕЛЕМ НАПРАВЛЕНИЯ

Как при создании или редактировании указателя направлений непосредственно на щите знака и на вкладке Указатель, так и при создании его в Редакторе указателя направлений используются одинаковые команды: Добавить сегмент, Добавить ответвление, Разделить сегмент и Удалить сегмент.

Поскольку указатель строится на основе осевых направляющих и контрольных узлов (оси с якорными точками) (рис. 3.19), его редактирование сводится к изменению положения его якорных точек и, при необходимости, добавлению или удалению элементов (рис. 3.20) и/или ответвлений (рис. 3.21).

Редактирование можно осуществлять непосредственным изменением параметров выделенного элемента или интерактивно, выделяя на указателе элементы и изменяя их. При этом можно уточнить доступные для элемента параметры.

У прямого элемента указателя может редактироваться длина и угол направления.

При нажатой клавише *<Shift>* редактируется длина без изменения направления, с клавишей *<Ctrl>* угол направления изменяется кратно 30 град. Для криволинейного элемента можно изменять угол поворота (с *<Shift>* – увеличение радиуса, с *<Ctrl>* – изменение угла дискретно по 15 град.).



Puc. 3.19

Для каждого ответвления можно уточнить величину радиуса, угол, позицию и толщину ответвления (рис. 3.19). Это означает, что ответвления могут иметь ширину, отличную от основного направления.





Puc. 3.21

При активизации стрелки (оголовка) любого из направлений появляется возможность выбрать вид окончания направления (рис. 3.22).

Измененный в редакторе указатель можно сохранить в библиотеке вместо выбранного для редактирования либо сохранить, как новый.



Puc. 3.22

На заметку Все новые указатели, созданные пользователем, автоматически сохраняются в nanke Documents and Settings\Имя пользователя\Application Data\Знак_5\Arrows.

КОМПОНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗНАКА

Программа поддерживает автоматическую и ручную компоновки элементов знака. В программе предусмотрены следующие виды автоматической компоновки: автоматическая по колонкам, компактная без указателей и компактная, которые определяют расположение элементов знака по горизонтали друг относительно друга.

Компоновка **Автоматическая по колонкам** подразумевает, что знак виртуально имеет колонки, в каждой из которых располагается только один тип элементов. **Компактная** компоновка располагает элементы максимально близко. **Компактная без указателей** аналогично предыдущей размещает все элементы знака, за исключением указателей (рис. 3.23).





Автоматические компоновки могут применяться для всех типов знаков индивидуального проектирования за исключением знаков «Предвари-

тельный указатель направлений» и «Схема объезда», компоновку которых необходимо выполнять вручную.

Задать вид компоновки знака можно в параметрах.

В окне **Размещение** имеются дополнительные настройки – **Отступы** (рис. 3.24).

Эти параметры позволяют изменить программно назначенные отступы элементов относительно рамки объекта или щита.

Размещение		□ # ×
Компоновка знака:		
Компактная без указа	телей	*
Положение (мм) —		
Слева: 120 🌲	Ширина:	1480
Сверху: 90 🌲	Высота:	150
— Отступы (доля от h)		
0.3 🗘	• 0.3	*

Puc. 3.24

При ручной компоновке редактирование размещения элементов всех знаков осуществляется путем обычного «перетаскивания» нужных элементов в новое положение на экране и уточнения параметров положения элемента на панели параметров (рис. 3.25).

На заметку Если при «перетаскивании» элемента держать нажатой клавишу <Shift>, то перемещение происходит в горизонтальном или вертикальном направлениях.



Имеется возможность вариантного выравнивания элементов знака относительно щита или другого объекта. Для этого предназначена кнопка **Выравнивание** (рис. 3.26).



В режиме ручной компоновки можно выровнять, например, указатель направления относительно другого элемента на щите знака (рис. 3.27).

КОПИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ В ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ КРЕДО «ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ»

Копирование знака выполняется при помощи команды Знак в буфер обмена (вкладка Экспорт).

Указываем нужный знак, выбираем команду или нажимаем комбинацию клавиш *<Ctrl+C>*. Знак скопирован в буфер обмена.

Далее вставляем его в продукте ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ.

Глава 4

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖА

УСТАНОВКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ РАЗМЕРОВ

Установка и редактирование размеров элементов знака на чертеже выполняются соответствующими командами на вкладке **Размеры**.

Установку размеров рекомендуется выполнять после окончательной компоновки знаков.

На заметку Вид отображения размерных линий устанавливается в диалоге Параметры системы на вкладке Размеры, команда на вкладке Настройки/Система.

На заметку Для каждого элемента знака предусмотрен индивидуальный список размеров, который открывается после выделения элемента знака при помощи команды (рис. 4.1).



Puc. 4.1

Существует возможность расста-

новки основных размеров элемента программно (команда Автоматическая расстановка), а затем добавления необходимых или удаления ненужных размеров. По мере добавления размеров в окне параметров отобразится перечень всех назначенных размеров (рис. 4.2), а также группа Все размеры элемента, объединяющая все текущие размеры.

Если выбрана команда **Произвольный**, то создается один произвольный размер, который можно изменить, захватив одну из точек привязки и переместив ее в любое место в пределах щита. Если выбрана команда До элемента, то можно устапроизвольные навливать размеры между двумя элементами знака. Для этого необходимо предварительно выбрать нужный элемент (размер которого проставляется), а затем указать в списке элемент знака, до которого устанавливается размер (аналогично – для команд По горизонтали, По вертикали до элемента, Использовать якоря).

Для произвольного размера между элементами на панели параметров появятся кнопки **Якорь элемента** для обоих элементов.



Puc. 4.2

С их помощью выбирается точка элемента, относительно которой расставляются размеры (рис. 4.3).

На заметку Для удобства просмотра можно назначить отображение чертежа «в тонких линиях», установив Стиль отображения чертежа/Черно-белый прозрачный (Параметры системы, вкладка Общие).

Размеры выбранного элемента редактируются с использованием параметров и кнопок вкладки Размеры.



Параметр **Уровень** регулирует отступ между элементом или щитом и линией размера (рис. 4.2).

Кнопкой **Положение** осуществляется выбор размещения размера относительно элемента (рис. 4.4). Кнопка **Позиция отрисовки** определяет положение выносных элементов размера (рис. 4.5).



Puc. 4.5

Отредактировать местоположение выноски и задать значение уровня размера можно интерактивно, «перетаскивая» их на чертеже. Если текст размера не помещается между выносными линиями, то это значение автоматически устанавливается «на выноске».

На заметку Умолчания для уровней размеров устанавливаются в диалоге Параметры системы на вкладке

	upumemp		истемы	пи вклиоке
Размеры,	команда	на	вкладке	Настрой-
ки/Систе	ма.			



Удаление размеров осуществляется при помощи кнопки Удалить. Предусмотрено групповое удаление размеров (рис. 4.6).

Puc. 4.6

ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ

К элементам оформления чертежа относятся: основная рамка, штампы, примечание, таблица используемых букв и символов.

На заметку Пользователь может компоновать на странице созданные элементы оформления по своему желанию. О правилах компоновки см. ниже раздел «Компоновка элементов чертежа».

Параметры страницы (формат бумаги и ориентация страницы) могут уточняться в окне **Параметры** при создании новой страницы или выделении существующей страницы в рабочей области или в окне Элементы проекта.

Если в окне Элементы проекта указать курсором строку *Основная рамка*, то в окне параметров можно назначить необходимость отображения основной рамки на странице чертежа, а также изменить отступы рамки от края листа.

При создании нового знака можно сделать выбор: создавать примечание и таблицу используемых букв и символов или нет.

При выделении страницы становится доступным добавление отдельных элементов оформления, таких как шаблон, штамп, примечание, таблица используемых букв и символов.

Для создания новых и редактирования существующих шаблонов и штампов чертежей, поставляемых с программой, предназначен Редактор шаблонов (вкладка Настройки/Редактор шаблонов).

В нем можно задать создание внешней и внутренней рамок чертежа, определить область печати, выбрать штампы, которые поставляются с программой, или создать новые штампы. При этом можно изменить параметры привязки данных элементов чертежа к внешней или внутренней рамке.

На заметку Работа с рисунками в редакторе шаблонов не предусмотрена.

На заметку Тексты, созданные в редакторе шаблонов, на чертеж не передаются.

ШТАМП

Штамп состоит из ячеек с текстовой информацией и «привязан» к основной рамке: при смене отступов основной рамки чертежа штамп также смещается.

При выделении нужного штампа те ячейки, которые можно заполнить, будут пронумерованы красным цветом, а в окне Параметры (рис. 4.7) будут перечислены все ячейки штампа.

Выделить нужную вам ячейку штампа

можно как на чертеже, так и в таблице окна параметров.

Ввод текста В ячейку штампа возможен прямо в поле Текст либо в диалоге Редактирование текста, который открывается

при помощи кнопки

На заметку Текст. который не помещается в ячейку, не будет переноситься на новую строчку, а будет ужиматься. Для создания текста из нескольких (двух) строк

🗹 Параметры				
N♀	Размер	Текст 🔺		
1	120x10			
2	20x10			
3	15×10			
4	15x5	Стадия		
5	15x5	Лист		
6	20x5	Листов		
7	15×10			
8	15x5			
9	15x5			
10	15x5	-		
Специальная вставка				

Puc. 4.7

Специальная вставка Х					
Усл.	Обозначение	Значение			
{\$Name _}	Номер и название знака	6.10.1 Ука	азатель наг		
{\$Num _}	Номер знака	6.10.1			
{\$R _}	Размеры щита	2005 x 617	7 мм		
{\$S _}	Площадь щита	1.24 кв м			
{\$M _}	Масштаб знака	1:15			
{\$W _}	Масса щита	18.4 кг			
{\$C _}	Цвет фона знака	Белый, Бе	лый		
{\$D}	Дата дд/мм/гг	23.07.19			
{\$DS}	Дата мм/гг	07.19			
{\$Enter}	Перевод на новую строчку				
{\$RST _}	Текст из файла для оформления				
{\$PageNum}	Номер текущего листа	1		-	
Символ "_" под	разумевает наличие значения				
Использовать,	данные знака:		OK		
6.10.1 Указатель направления					
6.10.1 Указатель направления					
6.10.1 Указатель направления 6.10.1 Указатель направления					
6.9.1 Преди	варительный указатель направлений				

Puc. 4.8

вводите его в диалоге **Редактирование текста**, нажимая в конце строки клавишу <Enter>.

Для внесения в штамп значений, которые получаются в результате создания знака, можно использовать специальные вставки. Вставки сведены в таблицу, их можно выбрать при нажатии кнопки Специальная вставка (рис. 4.8).

ПРИМЕЧАНИЕ

Текст и заголовок примечания можно редактировать в окне параметров (рис. 4.9). Аналогично работе со штампом, в текст примечания можно вставить значения, которые получаются в результате создания знака (кнопка Специальная вставка).

При создании нового примечания отдельно от знака автоматически выбирается тот знак проекта, который создан первым. Но предусмотрена возможность выбора знака из перечня созданных в данном проекте знаков, при помощи кнопки **Выбрать знак** (рис. 4.9).

Примечание можно переместить или скопировать на другую страницу проекта.

🗹 Параметры			
🗹 Отображать рамку	,		
Заголовок примечания	I		
Примечание к знаку {	\$Num 3}		
Текст примечания			
Номер знака: {\$Name Щит: {\$R 3} Фон: {\$C 3} Площадь: {\$S 3} Масса: {\$W 3} Масштаб: {\$M 3}	3}		
Выбрать знак	Специальная вставка		
Arial Cyr			

Puc. 4.9

Для этого служит команда Перенести на страницу. Она вызывается из

контекстного меню для выделенного примечания.

Затем в окне **Перенести на страницу** из выпадающего списка выбирается нужная страница проекта, а установка флажка в поле **Копировать** определяет действие с примечанием: скопировать или перенести (рис. 4.10).

Перенести на страницу $\qquad imes$
Страница:
Стр. 1
Сделать копию
ОК Отмена

Puc. 4.10

ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БУКВ И СИМВОЛОВ

Таблица используемых букв и символов формируется автоматически при создании знака и содержит колонки следующих данных: используемый символ, высота, ширина, правый/левый полупробелы, сокращенная литерная площадка. Редактирование таблицы (после ее выделения) сводится к изменению шрифта и его начертания в таблице. Параметры текста редактируются в диалоге Шрифт после нажатия кнопки Выбрать шрифт (рис. 4.11).

При добавлении таблицы отдельно от создания знака, она включает в себя по умолчанию символы и буквы для всех знаков проекта. Есть возможность создать отдельно таблицу для конкретного знака.

Для этого используется настройка Символы только из привязанного знака, по которой открывается окно Знаки с изображением всех знаков проекта для выбора нужного знака (рис. 4.11).



Puc. 4.11

Как и примечание, таблицу используемых букв и символов можно перенести на другую страницу, но копирование таблицы не предусмотрено.

КОМПОНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРТЕЖА

В процессе проектирования пользователь может изменять расположение созданных элементов на странице чертежа, т.е. проводить ручную компоновку чертежа и подготовку его к печати (например, если знак или размеры знака «накладываются» на другие элементы чертежа либо необходимо иное расположение элементов чертежа на странице).

Расположение знака, примечаний и таблицы используемых букв и символов можно редактировать как указанием их параметров (положение), так и вручную, методом «перетаскивания» элемента в области рабочего окна.

Если при «перетаскивании» держать нажатой клавишу *<Shift>*, то оно будет происходить только в горизонтальном или вертикальном направлении.

Для изменения расположения штампов, таблицы используемых букв и символов можно уточнять ее положение относительно левой и/или верхней границ страницы, в зависимости от точки привязки таблицы (рис. 4.12).

В процессе работы программа осуществляет автоматический контроль компоновки чертежа, выявляя возможные ошибки. В окне **Замечания** выдается вся информация об ошибках(рис. 4.13).

🚪 Размещение					
Положение (мм) —	Якорь элемента —				
Слева: 30 🌲	• ••				
Сверху: 16 🌲					
Ширина: 150					
Высота: 227					

Puc. 4.12



Puc. 4.13

Глава 5

ПЕЧАТЬ И ЭКСПОРТ ПРОЕКТА экспорт данных

С целью использования разработанных материалов в других программах, программа предлагает возможность экспорта проекта в следующие форматы:

- графические рисунки ВМР, JPEG, PNG, Windows MetaFile (WMF, EMF),
- PDF,
- DXF (AutoCAD).

Для того чтобы осуществить экспорт в том или ином формате, используйте команды на вкладке Экспорт (рис. 5.1).



Puc. 5.1

В диалоге **Сохранить как** указывается имя файла, выбирается тип файла экспорта и после нажатия кнопки **Сохранить** открывается диалог настроек экспорта Экспорт.

В диалоге в группе **Что экспортировать?** выбирается объект экспорта. При выборе **Только изображение знака** и **Изображение знака с размерами** выполняется экспорт выбранного знака.

Также для каждого типа файла задаются индивидуальные параметры экспорта.

Для файлов ВМР задается разрешение изображения в DPI и цветность изображения (16, 256 или 16 миллионов цветов).

Для файлов JPEG также задаются разрешение, цветность изображения и дополнительно степень сжатия.

Для файлов PNG дополнительно устанавливается использование прозрачности. Для файлов WMF задается необходимость вывода окантовки листа бумаги и контрольного квадрата.

На заметку Контрольный квадрат нужен как эталон для правильного масштабирования чертежа для систем, которые не всегда корректно отображают изображение чертежа (не в требуемом масштабе).

Для файлов DXF выбирается версия AutoCAD (2000 и 2004), в которой будет сохранен файл.

В DXF все элементы знака передаются в виде регионов и контуров, представленных полилиниями, размеры – в виде полилиний и текстов.

Помимо перечисленных выше экспортных возможностей программы предусмотрена передача данных в программу CorelDRAW (начиная с 11 версии до версии X5). Данный тип экспорта не имеет индивидуальных параметров настроек.

Но следует обратить внимание, что для корректной передачи данных, перед выполнением экспорта CorelDRAW необходимо запустить программу CorelDRAW без создания или открытия рисунка.

На заметку *Рисунки пиктограмм в формате ICO не передаются в CorelDRAW.*

Копирование знака выполняется при помощи команды Знак в буфер обмена: указываем нужный знак, выбираем команду или нажимаем комбинацию клавиш <Ctrl+C>. Знак скопирован в буфер обмена.

Далее вставляем его в продукте ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ.

ПЕЧАТЬ

ЗАМЕНА ЦВЕТА

Для настройки замены цвета элементов знака на дисплее или при печати (принтер) предусмотрена команда **Коррекция цветов** на вкладке **Настройки**.

Замена цвет	ra						\times
Существующ	ие цвета:						
Оригинальны	ый		Экран		Принте	p	^
Бель	ій	#FFFFFF					
Черн	ый	#000000					
Жел	тый	#FFFF00					
Оран	кжевый	#FF8000					
Оран	жевый	#FFC400					
Зеле	ный	#008000					
Сини	й	#0000FF					
Крас	ный	#FF0000					\sim
Для экран	la	<i>I</i>	1ля принте	pa			
R 0 🌲] (0 🌲]	
G 0 🌲		Ν	1 0 🛔				
В 0 🌲		Y	0 ‡				
		k	0				
Справка					ОК	Отме	на

Puc. 5.2

В диалоге (рис. 5.2) выбирается строка с оригинальным цветом, для устройства (Экран или Принтер), выбирается цвет, который необходимо заменить.

При нажатии кнопки ОК происходит замена выбранного цвета во всем проекте.

ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ

Для вывода текущего проекта на печать используется команда **Пе**чать на вкладке Главная (*<Ctrl* + *P>*).

Команда открывает диалог **Печать** для настройки процесса вывода чертежа на печать, количества копий, а также способа печати листов чертежа (рис. 5.3).

При помощи кнопки **Параметры** открывается диалог **Настройка печати** (рис. 5.4), где выбирается принтер и выполняются его настройки.

В диалоге Печать указывается способ печати:

Печать	×
Принтер	
\PrimaryDC\HP P1606 PCL 5 - BIA	Параметры
Способ печати	
Как на чертеже	🔘 По центру листа
🔘 Поместить в область печати	О Мозаикой
Страницы:	Дополнительные параметры
✓ Стр. 1	Количество копий:
	Нахлест листов (мм): 2
	Выводить контур листа
	Заливка штрихом
Листы бумаги выбранной страницы:	Шаг (мм): 2 🌲
	Печать штампов
	🗸 Печатать линии штампов
	🗸 Печатать содержимое штампов
Помощь	Печать Отмена

Puc. 5.3

- Как на чертеже. Чертеж будет напечатан на одном листе так, как он отображен на экране.
- Поместить в область печати. Чертеж будет напечатан на одном листе, но в масштабе, позволяющем поместить в печатаемую область принтера весь чертеж.
- По центру листа. Печать изображения чертежа по центру формата бумаги.
- Мозаикой. Чертеж печатается на нескольких листах. Установка применяется, если формат бумаги чертежа больше или не соответствует формату бумаги принтера.

Настройка печа	ти	×		
Принтер				
Имя: \\PrimaryDC\HP P1606 PCL 5 - BIA Свойства				
Состояние:	Готов			
Тип:	HP Universal Printing PCL 5			
Место:	192.168.0.130_1			
Комментарий	r.			
Бумага		Ориентация		
Pa <u>s</u> mep: A4	•	Книжная		
Пода <u>ч</u> а: Р	rinter auto select 🔹 🗸	А́ _{О Альбомная}		
С <u>е</u> ть		ОК Отмена		

Puc. 5.4

Глава 6

УПРАЖНЕНИЕ

Цель предлагаемого упражнения – помощь в практическом освоении программы, изучение возможностей и особенностей работы программы на учебном примере.

В упражнении вам предстоит создать знак индивидуального проектирования 6.9.1 «Предварительный указатель направлений» и подготовить чертеж знака к печати.

На заметку При проектировании данного знака не ставилось целью корректное его создание с технической точки зрения.

Выполнение упражнения включает следующие этапы:

- создание проекта знака;
- создание требуемой конфигурации указателя направлений на знаке;
- наполнение знака необходимыми объектами;
- компоновка элементов знака;
- простановка размеров элементов проектируемого знака;

🖁 Элементы проекта		ц	×
Стр. 1 Основная рамка Основная рамка Основная рамка	annasr	ени	412
 Маршрут Маршрут Маршрут Маршрут Маршрут Маршрут Маршрут Маршрут Маршрут Маршрут Маршрут Маршрут Маршрут 	anpab		=
Указатель направлений		,	•
Параметры		ņ	x
– Размеры щита:			
О Типоразмер			
О Произвольный Ширина: 468 🜲			
Высота: 384 📮			
Цвет щита:			

Puc. 6.1

- подготовка к печати.
- 1. Откройте программу и в диалоге **Начало работы** выберите вид работы **Создать новый проект**. Установите русский язык оформления чертежей и нажмите **ОК**.
- 2. В следующем диалоге Выбор методики и шаблона знака установите вид Нормативного документа ГОСТ Р 52290-2004 (Российская Федерация), выберите знак 6.9.1 Предварительный указатель направлений, в окне Шаблон выберите Шаблон 1, уберите флажок в поле Создать примечание и в поле Создать таблицу используемых символов и нажмите ОК.

 Выделите созданный по умолчанию знак в рабочем окне либо в окне Элементы проекта (рис. 6.1) и назначьте знаку следующие параметры: размер щита – минимальный; масштаб 1:20; цвет щита – зеленый.

СОЗДАНИЕ УКАЗАТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ

Для удобства разобьем указатель направлений на 3 участка (рис. 6.2) и будем создавать последовательно каждый участок. В связи с некоторыми особенностями создания моста и населенного пункта, добавим их в завершении создания указателя направлений.



Puc. 6.2

СОЗДАНИЕ УЧАСТКА №1

- 1. Выделите созданный по умолчанию указатель направлений и на вкладке **Указатель** увеличьте его длину до 4.
- 2. На вкладке Указатель в выпадающем меню Сегмент (рис. 6.3) добавьте сначала кривую вправо с радиусом 0,5 и углом 90°, а затем прямую длиной 6,5.

	Cerr	н Стветвлен	ие Разде	елить	Д— Удалить сегмент	 Абсолютные значения Радиус для оси 	Длина 4 🗘 Угол -90 🗼
ſ	1	Прямая	1e			Значения	Параметры сегмента
1	C	Кривая вправо		Новый	проект 2 🗙		
	٦	Кривая влево					
	÷	Разрыв, мост			Pu	c. 6.3	
ł	Ò.	Населенный пун	кт				

СОЗДАНИЕ УЧАСТКА №2

- Выделите первый прямой элемент участка №1 и в выпадающем меню Ответвление (рис. 6.4) добавьте кривую вправо с радиусом 0,5 и углом 90°, установив позицию ответвления 0,5 и толщину ответвления 1,0.
- Далее используя команды из меню Сегмент добавьте элементы в соответствии с табл. 1.



Рис. 6.4

Таблица І	1
-----------	---

No 11/11		Параметры				
J \ ≌ II/II	JICMCHI	Длина	Радиус	Угол		
1	Прямая	4	-	0		
2	Кривая влево	-	0,5	-90		
3	Прямая	1	-	0		
4	Прямая	1	-	0		
5	Кривая влево	-	0,5	-90		
6	Прямая	4	-	0		
7	Кривая вправо	-	0,5	90		
8	Прямая	4	-	0		

СОЗДАНИЕ УЧАСТКА №3

- 5. Выделите последний прямой узел участка №2 и в меню Ответвление добавьте прямую влево с длиной 4 и углом -90°, установив позицию ответвления 0,25 и толщину ответвления 1,0.
- 6. Далее, используя команды из меню Сегмент, добавьте узлы элементов в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

№ п/п	Diovoit	Параметры				
	JIEMEHT	Длина	Радиус	Угол		
1	Прямая	3	-	-90		
2	Кривая вправо	-	0,5	90		
3	Прямая	4	-	0		

СОЗДАНИЕ МОСТА И НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Населенный пункт, разрыв, мост могут размещаться на указателе

направлений только между узлами элементов, при этом мост и разрыв – только между узлами прямых.

- На участке №2 выделите прямую №3 (согласно табл. 1) и из выпадающего меню Сегмент выберите команду Мост. Установите параметры моста в соответствии с рис. 6.5.
- Выделите первую прямую участка №3 и из выпадающего меню Сегмент выберите команду Населенный пункт. Установите параметры населенного пункта в соответствии с рис. 6.

Создание указателя направлений завершено.

Вид		Длина 1 🛟 Угол 0 🛟	
••	P	азрыв	
•	Ν	1ост	
кх	P	азрыв для круглого знака	



Внешний	1	▲ ▼				
Внутренний	0.48	*				
Размеры круга						

Puc. 6.6

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

Кроме указателя направлений на знаке будут расположены элементы, как показано на рисунке 6.7. Элементы знака будут созданы путем добавления на него объектов, нового знака индивидуального проектирования **6.14.1 Номер маршрута** и существующего знака индивидуального проектирования **6.9.2 Предварительный указатель направления**, созданного предварительно в этом же проекте.



Puc. 6.7

- При добавлении в проект знака по умолчанию создался объект. Измените значение текста. Для этого выделите строку в окне Элементы проекта и назначьте ему параметры (рис. 6.8).
- 10. Выделите щит, выберите вкладку Вставка и вызовите команду Объект или вызвав контекстное меню правой клавишей мыши, выберите команду Объект (рис. 6.9). Для добавленного объекта введите текст: ЛИДА, высоту текста оставьте 100.

🖥 Элементы проекта

- Таким же образом добавьте еще один объект. Далее выделите строку Текст добавленного объекта и выберите команду Текст. В первой строке текста введите значение МИНСК, во второй МІNSK. Остальные параметры (высота текста, величина пробела и шрифт) оставьте без изменений.
- К маршруту добавьте еще один объект. Выделите строку Объект и выберите команду Номер маршрута.

Для добавленного номера маршрута назначьте параметры в соответствии с рис. 6.10.

Текст

лобавленного

🖃 📄 Стр. 1
Основная рамка
Примечание
Паблица используемых букв и символов знака 6.9.1
🖻 🥅 6.9.1 Предварительный указатель направлений
🖻 📰 Маршрут
Объект
Aa - 800 M
т указатель направлении
🗹 Параметры 🗖 म 🗙
Текст:
800 м
Сокращать литерные площадки
Высота текста: 75 🔻
Высота текста: 75 ▼ Величина пробела: 0.6 ↓
Высота текста: 75 ▼ Величина пробела: 0.6 ↓ У Величина пробела для всего знака
Высота текста: 75 т Величина пробела: 0.6 ‡ У Величина пробела для всего знака Шрифт:

Puc. 6.8

объекта добавьте еще одну строку (рис. 6.11). В первой строке текста введите значение ЩУЧИН, во второй – ГРОДНО. Остальные параметры оставьте без изменений.

13 B

								_
Главная	Вставка	Размеры	Экспорт	Настро	йки	Справк	a	
]	Aa			CITY	3
Страница	Знак Шта •	мп Примеч	ание Исг	іользуемые :имволы		Маршрут	Объе	кт
		Чертеж						
2 Элемент	ы проекта		c	- # ×	?	Новый прое	к т 1 ×	
Стр. : Оч Пр Стр. : Оч Пр Пр Стр. : Оч Пр Стр. : Оч Пр Стр. : Оч Оч Пр Стр. : Оч Оч Оч Оч Оч Оч Оч Оч Оч Оч Оч Оч Оч	1 сновная рамка римечание аблица исполь 9.1 Предвари	а зуемых букв и тельный указат	символов зна гель направ	ака 6.9.1 пений				
<u> </u>	Маршрут							
	Объект — — Текс — Аа "8	г 300 м"						
	њ Указате	пь направлений	1					

Puc. 6.9

14. Далее к маршруту добавим новый знак. Вылелите строку Маршрут и выберите из выпадающего меню Знак команду Новый знак. В открывшемся диалоге Выбор метолики и шаблона знавыберите ка знак 6.14.1 Номер марш-

🗹 Параметры			□ म >	¢
Текст:	M6			
Цвет фона:	Синий	*		
Высота (от h):	1 🌲			
Расположение;				
	В рамке объекта			
По вертикали:	🔲 По верху объекта	Ŧ		



рута, в окне Шаблон выберите Шаблон 1 и нажмите ОК.

- 15. Этот знак будет состоять из двух маршрутов (рис. 6.12). Выделите строку 6.14.1 Номер маршрута и выберите команду Маршрут.
- 16. В окне Элементы проекта выделите строку Маршрут 1 и в окне параметров назначьте синий цвет. Затем аналогичным образом назначьте маршруту 2 зеленый цвет.
- 17. Для маршрута 1 введите значение текста М1, для второго ЕЗО.









СОЗДАНИЕ И ДОБАВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗНАКА

Создадим на этой же странице знак индивидуального проектирования **6.9.2 Предварительный указатель направления** и затем добавим его на проектируемый знак.

- 18. Вызовите контекстное меню правой клавишей мыши на пустой области страницы и выберите команду Новый знак.
- 19. В открывшемся диалоге Выбор методики и шаблона знака выберите знак 6.9.2 Предварительный указатель направления. В окне Шаблон выберите Шаблон 1 и нажмите ОК.
- Назначьте знаку следующие параметры: размер щита минимальный; масштаб 1:20; цвет щита – синий.
- 21. Выделите строку **Объект** и выберите команду **Номер маршрута**. Назначьте параметры добавленного номера маршрута в соответствии с рис. 6.13.
- 22. Выделите Текст и выберите команду Текст. Добавьте таким образом 2 строки. В первой строке текста введите значение ПИНСК, во второй – МОЗЫРЬ, в третьей – ГОМЕЛЬ.
- 23. При помощи команды Сохранить

🗹 Параметры		д	x
Текст:	M10		
Цвет фона:	[автоопределении 🔻		
Высота <mark>(</mark> от h):	1		
Расположение:			
	В рамке объекта		
По вертикали:	💵 По средине объекта 🔻		

Puc. 6.13

(вкладка Главная) сохраните проект на жестком диске.

24. Далее этот знак добавим в маршрут проектируемого знака 6.9.1 Предварительный указатель направлений. Выделите строку Маршрут и выберите команду Знак/ Импорт знака. В открывшемся диалоге Открыть выберите Тип файлов – Файлы проектов v.5(*.tsp), укажите путь к сохраненному в предыдущем пункте проекту и нажмите Открыть. В открывшемся диалоговом окне Знаки выберите знак 6.9.2 Предварительный указатель направления и нажмите Добавить.

КОМПОНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗНАКА

Выделяя объекты, созданные в предыдущем разделе, интерактивно разместите их в соответствии с рисунком 6.7, уточняя их положение в окне **Размещение**.

На заметку Выбор объекта с его атрибутами (номер маршрута, пиктограмма, текст и т.д.) удобнее выполнять, выделяя соответствующую строку в окне **Элементы проекта**.

Для изменения размера щитка знака следует выделить щиток и интерактивно переместить его границы в сторону уменьшения либо увеличения размеров.

ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ

- 25. Проставьте размеры для знака **6.9.2 Предварительный указатель** направления, созданного отдельно на странице проекта. Выберите вкладку **Размеры**, выделите знак и выберите команду Все размеры знака и элементов (рис. 6.14).
- Отредактируйте местоположение созданных размеров согласно рисунку 6.15.

На заметку Для того чтобы отредактировать местоположение размера, захватите его в рабочем окне и интерактивно переместите, либо выделите размер и измените в окне Параметры значение его уровня.





Далее рассмотрим расстановку размеров ручным способом на примере элемента 6.14.1 Номер маршрута и объекта МИНСК (MINSK).



Puc. 6.15

27. В окне Элементы проекта выделите элемент 6.14.1 Номер маршрута. В выпадающем меню Для элемента добавьте размер – Высота, при помощи команды Положение выберите его положение относительно элемента – Слева и установите Уровень – 1.

На заметку Выноски размеров будут находиться возле элемента, поэтому в выпадающем меню **Позиция отрисовки** должна быть установлена соответствующая настройка.

- 28. Выделите объект МИНСК (MINSK) и добавьте размеры Высота и Ширина. Для размера Ширина выберите параметр Положение – Снизу от элемента. Для Высоты установите: Положение – Справа от элемента, Уровень – 1.
- 29. Установите размер от объекта МИНСК (MINSK) до знака 6.14.1. Для этого выберите строку Текст (в которую входят соответствующие значения текста) и из выпадающего меню До элемента выберите До элемента/6.14.1 Номер маршрута. Установите параметры: Положение – Снизу, Якорь— Слева снизу, Второй Якорь 6.14.1 Номер маршрута – Слева сверху.
- Аналогичным образом установите остальные размеры и отредактируйте их местоположение, как показано на рисунке 6.16.



Puc. 6.16

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

Подготовка к печати включает в себя выбор формата листа, добавление и заполнение штампа, добавление примечаний и таблицы используемых букв и символов, компоновка элементов на чертеже.

- Выделите строку Стр.1 в окне Элементы проекта и в панели Параметры установите следующие параметры для страницы: Формат бумаги АЗ, Ориентация Книжная.
- 32. Выберите команду Штамп на вкладке Вставка и в открывшемся диалоге Открыть в папке Штампы выберите Штамп1.xml и нажмите Открыть.

- 33. Добавьте элементы **Примечание** и **Таблица используемых букв и символов**, выбрав одноименные команды.
- 34. Выберите созданный штамп и заполните его, внося информацию в окне Параметров.

На заметку Для удобства заполнения ячеек штампа используйте кнопку Специальная вставка в окне Параметры.

35. Осуществите компоновку (перемещение) элементов чертежа (знаков, штампа, примечания и т.д.).

На заметку Готовый проект Упражнение.tsp находится в папке Примеры.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Служба <u>техподдержки</u> компании осуществляет техническую и технологическую поддержку пользователей программных продуктов.

Гарантийная техподдержка осуществляется в течение 3-х месяцев со дня приобретения программного продукта. Этот вид техподдержки включает в себя оказание помощи в установке, настройке и запуске программ, консультации по системно-техническим вопросам, миграции данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений.

Техническая поддержка также осуществляется в рамках действия лицензии на обновление (<u>Подписки</u>).

Подписка на программные продукты КРЕДО и МАЙНФРЭЙМ представляет собой приобретение права на использование обновлений (лицензий на обновления) программных продуктов КРЕДО и МАЙНФРЭЙМ, и, в качестве бонуса - получение гарантированного обслуживания этих лицензий в течение срока их действия.

виды подписки

Базовая

В цену лицензии на обновление (Подписки) «Базовая» включается стоимость следующего гарантированного обслуживания в течение срока ее действия:

- базовое технологическое сопровождение текущей и предыдущей версий программного продукта;
- консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений;
- бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию ключей, замену сломанных ключей (за исключением механических поломок).

Базовая +

В цену лицензии на обновления «Базовая +» включается стоимость следующего гарантированного обслуживания в течение срока его действия:

- расширенное технологическое сопровождение текущей и предыдущей версий программного продукта;
- консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений;
- бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию ключей, замену сломанных ключей (после окончания гарантийного срока, за исключением механических поломок).

подписка

Подписка на программные продукты КРЕДО и МАЙНФРЭЙМ представляет собой приобретение права на использование обновлений (лицензий на обновления) программных продуктов КРЕДО и МАЙНФРЭЙМ, и, в качестве бонуса - получение гарантированного обслуживания этих лицензий в течение срока их действия.

Расчет стоимости различных видов Подписки приведен <u>здесь</u>. Для корпоративных клиентов при комплексном оснащении стоимость Подписки рассчитывается по отдельному запросу специалистами компании.

виды подписки

Базовая

Этот вид Подписки включает в себя: получение лицензий на обновления программных продуктов - новые версии программных продуктов, пакеты исправлений в рамках текущих версий, дополнительные функциональные возможности.

Цена (без НДС) лицензии на обновления (Подписки) «Базовая» (БП):

- при оформлении на 1 год 15% от стоимости лицензии программного продукта (БП 12 мес.);
- продление на следующий год 10% от стоимости лицензии программного продукта (БП +12 мес.);
- при оформлении на 2 года 20% от стоимости лицензии программного продукта (БП 24 мес.).

В цену лицензии на обновление (Подписки) «Базовая» включается стоимость следующего гарантированного обслуживания в течение срока ее действия:

- базовое технологическое сопровождение текущей и предыдущей версий программного продукта;
- консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений;
- бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию ключей, замену сломанных ключей (за исключением механических поломок).

Базовая +

Этот вид подписки включает в себя: получение лицензий на обновления программных продуктов - новые версии программных продуктов, пакеты исправлений в рамках текущих версий, дополнительные функциональные возможности, право на получение на период до трёх месяцев временных версий дополнительных рабочих мест КРЕДО и МАЙНФРЭЙМ посредством онлайн-доступа через сеть интернет.

Цена (без НДС) лицензии на обновления (Подписки) «Базовая+» (БПП):

- при оформлении на 1 год 25% от стоимости лицензии программного продукта (БПП 12 мес.);
- продление на следующий год 15% от стоимости лицензии программного продукта (БПП +12 мес.);
- при оформлении на 2 года 30% от стоимости лицензии программного продукта (БПП 24 мес.).

В цену лицензии на обновления «Базовая +» включается стоимость следующего гарантированного обслуживания в течение срока его действия:

- расширенное технологическое сопровождение текущей и предыдущей версий программного продукта;
- консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений;
- бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию ключей, замену сломанных ключей (после окончания гарантийного срока, за исключением механических поломок).

Подробную информацию о Подписке КРЕДО и МАЙНФРЭЙМ вы можете узнать у специалистов компании:

e-mail: <u>market@credo-dialogue.com</u> Тел.: + 7 (499) 961-61-02